

GUIDA ALL'USO DELL'IMPIANTO MULTIMEDIALE DELL'AULA


Istruzioni d'uso per utilizzare videoproiettore e impianto audio:

Sulla cattedra sono presenti tre cavi e un centralino:

- Cavo USB (audio per TEAMS)
- Cavo VGA + cavo audio
- Cavo HDMI




Cavo USB




Cavo VGA + cavo audio



Cavo HDMI



Centralino di gestione



Tastierino di comando

Premere **ON** sul tastierino: si accenderà il proiettore e il sistema audio.

Collegare il proprio computer a seconda della porta disponibile con il cavo VGA o HDMI (privilegiare la scelta del cavo HDMI se presenti entrambe). Collegare sempre anche il cavo USB. Se viene usato il cavo VGA collegare anche il cavo audio al PC.

Quando il PC è collegato selezionare sul tastierino il tipo di cavo utilizzato **HDMI** O **VGA**



Per utilizzare l'audio in sala sono presenti microfoni a collo di cigno, microfoni a gelato e solo in alcune aule microfoni lavalier. Scegliere quale utilizzare e premere il pulsante di accensione sul microfono stesso.

Per regolare il volume generale dell'aula, utilizzare i tasti **VOLUME UP** e **VOLUME DOWN** da tastierino.



Alla fine della lezione spegnere l'impianto premendo per **3 secondi** il tasto **OFF**.



Ricordarsi di spegnere sempre anche i microfoni utilizzati.

Nelle aule in cui è presente il PC di sala è sufficiente accendere l'impianto premendo **ON** sul tastierino e premere il pulsante con l'immagine di un PC da tavolo.

