

ISTRUZIONI SISTEMA AUDIO VIDEO

LAB 2 (Morfologico L2) – LAB 3 (Molecolare L3)

LAB 2 e LAB 3 sono dotati di sistema audio-video integrato.

In LAB 2, la proiezione avviene su parete e la box di controllo del collegamento si trova a lato della cappa chimica "CHIM4"; la box di controllo è chiusa a chiave e non deve essere apportata nessuna modifica alle impostazioni presenti effettuate dalla ditta di installazione:



Il collegamento PC-proiettore a soffitto avviene tramite cavo HDMI; due ulteriori collegamenti tramite HDMI sono presenti sul bancone da lavoro della prima fila lato finestre. Questi due collegamenti sono messi a disposizione per eventuali proiezioni di immagini da videocamera installata su microscopio. L'utente per collegare il proprio PC deve:

- 1) accendere il proiettore tramite il tasto  del telecomando bianco dedicato:



- 2) collegare il PC al cavo HDMI e automaticamente si proietta il desktop su parete. L'audio è pre-impostato e non deve essere apportata nessuna modifica. Il microfono dedicato si collega tramite segnale radio e viene conservato nell'armadio n°8 presso M1 e identificato con l'etichetta "LAB 2"; per accendere il microfono si deve aprire lo sportello anteriore cliccando sul tasto su "ON" tenendo premuto qualche secondo; si ricorda di spegnerlo alla fine dell'utilizzo prima di depositarlo nuovamente nel proprio supporto di ricarica:



In LAB 3, la presentazione viene trasmessa sui 3 monitor installati a muro; i monitor devono essere accesi mediante il telecomando dedicato nero (unico telecomando per tutti i monitor e il sensore di ciascun monitor è situato in basso a sinistra) cliccando su  e non viene richiesto nessun altro intervento:



La box di controllo, situata a lato della cappa biologica “BIO5”, è chiusa a chiave e non deve essere apportata nessuna modifica alle impostazioni presenti effettuate dalla ditta di installazione:



Il collegamento PC-monitors avviene tramite cavo HDMI. L’utente deve solo collegare il PC e automaticamente si proietta il desktop. L’audio è pre-impostato e non deve essere apportata nessuna modifica; il microfono dedicato si collega tramite segnale radio e viene conservato nell’armadio n°8 presso M1 e identificato con l’etichetta “LAB 3”; per accendere il microfono si deve aprire lo sportello anteriore spostando il tasto su “ON” tenendo premuto qualche secondo; si ricorda di spegnerlo alla fine dell’utilizzo prima di depositarlo nuovamente nel proprio supporto di ricarica.

PROIEZIONE SINCRONA LAB 2 – LAB 3

Il laboratorio di comando del sistema audio-video è il sistema installato in LAB 2, chiamata “aula master”.

Quando si vuole proiettare in modalità sincrona sia in LAB 2 sia in LAB 3 si deve intervenire su una impostazione della box di controllo in LAB 3:

- 1) utilizzare il telecomando dello switch e selezionare il pulsante “1” in alto a sinistra; contemporaneamente ci sarà sullo switch lo spegnimento del led “2” e l’accensione del led “1” che indica la commessione dei monitor al sistema dell’aula master (LAB 2):



- 2) aprire lo sportello della box in LAB 3 con la chiave presente nell'armadio n°8 in M1 accanto ai telecomandi,
- 3) ruotare in senso orario il pomello evidenziato in giallo fino ad ottenere un suono idoneo:



- 4) al termine dell'esercitazione si deve eseguire la procedura inversa per ripristinare il setting iniziale → tramite il telecomando dello switch selezionare il pulsante "2" in alto a sinistra e ci sarà lo spegnimento del led "1" e l'accensione del led "2" che indica la commessione dei monitor al sistema del LAB 3; ruotare in senso antiorario il pomello evidenziato in giallo fino a silenziare completamente l'audio.

Si ricorda a tutti gli utenti di spegnere e di riporre correttamente ogni device utilizzato.